



## Procedura di Programmazione

Connettere il SEKURVOX ad un telefono PSTN e connettere alimentazione. (Ricordarsi che con il tasto \* si torna sul menù precedente)

Il menù guidato, inizia la procedura di programmazione con la seguente frase:

### **INSERIRE PIN**

Digitare il codice di programmazione (Default 1234)

il SEKURVOX elenca i parametri di programmazione:

### **DIGITARE**

**1 PER GESTIONE USCITE**

**2 PROGRAMMA**

**3 NUOVO PIN**

**4 LIVELLO SEGNALE** (Solo versione con modulo GSM)

Premendo il tasto 1 è possibile attivare da remoto le uscite da 1 a 4. Il SEKURVOX, elenca uno per volta l'uscita con il relativo stato. Per attivare l'uscita, premere il tasto relativo all'uscita da attivare. Il SEKURVOX conferma l'attivazione, con la dicitura di:

**USCITA ACCESA**. Per spegnere, l'uscita, ripremere il tasto relativo. Il SEKURVOX, conferma lo spegnimento dell'uscita, con la dicitura di **USCITA SPENTA**.

Premere \* per tornare sul menù precedente.

Digitare 2 per entrare nel sotto menù programma. Il SEKURVOX elenca:

### **PREMERE:**

**1 PER NUMERI DI TELEFONO**

**2 CICLI DI CHIAMATA**

**3 RIPETIZIONE MESSAGGIO**

**4 ASCOLTO MESSAGGIO**

**5 REGISTRAZIONE MESSAGGIO**

**6 LINEA TELEFONICA** (solo versione con linea telefonica)

**7 DTMF** (solo versione con linea telefonica)

Premere il tasto 1 per programmare i numeri di telefono. Il SEKURVOX elenca:

**DIGITARE NUMERO DI RUBRICA**

**# PER PROGRAMMAZIONE RUBRICA**

Digitare il numero di rubrica relativo se si desidera ascoltare il numero di telefono relativo

Digitare # per programmare un numero di telefono. Premere #, il SEKURVOX risponde con:

**INSERIRE NUMERO DI RUBRICA**

inserire il numero di rubrica da programmare, seguito da #. Il SEKURVOX risponde con:

**INSERIRE NUMERO DI TELEFONO**

Inserire il numero di telefono da assegnare alla rubrica e premere # il SEKURVOX risponde:

**INSERIRE CHIAMATE VOCALI**

Inserire i canali da 1 a 4 abbinati al numero e terminare con # il SEKURVOX risponde con:

**INVIA SMS** (solo versione con GSM)

Inserire i canali sms abilitati al numero e terminare con #.

Il SEKURVOX, ripete il numero telefonico impostato e i canali vocali ed sms abilitati al numero.

Il SEKURVOX Ripete la procedura di programmazione rubrica da:

**DIGITARE NUMERO DI RUBRICA**

**# PER PROGRAMMAZIONE RUBRICA**

Premere # per programmare la rubrica successiva. Al termine della programmazione della rubrica, premere \* per tornare al menù precedente.

Premere 2 per impostare cicli di chiamata ( Default 2)

Premere 3 per impostare ripetizione del messaggio ( Default 2)

Premere 4 per ascoltare i messaggi registrati.

Premere 5 per registrare nuovi messaggi vocali, seguendo la procedura vocale guidata.

Premere 6 per impostare controllo linea telefonica (default è ON). Premere il tasto 0 per impostarlo su OFF

Premere 7 per impostare la comunicazione con DTMF (default ON). Premere 0 per portare il DTMF in OFF

Con \* si torna sul menù principale. Premere il tasto 3 per il cambio PIN e seguire la procedura guidata.

Per il livello del segnale (solo SEKURVOX con GSM) premere il tasto 4. Il SEKURVOX elenca vocalmente il livello del segnale ricevuto da 0 a 8. (Il livello del segnale, è rilevabile, solo con comunicazione da remoto).

Per cancellare un numero definitivamente, dalla rubrica, inserire # quando viene chiesto di inserire il numero di telefono, nella rubrica selezionata.

## Procedura per inserimento sms (solo versione GSM)

Per programmare gli sms in uscita, inviare al SEKURVOX, gli sms con la seguente stringa:

1234#1#testo	per sms 1
1234#2#testo	per sms 2
1234#3#testo	per sms 3
1234#4#testo	per sms 4

Gli sms non vengono scritti sulla sim del SEKURVOX. Pertanto cambiando sim le diciture degli sms, rimangono inalterati.

E' possibile, conoscere il credito residuo della sim. Per attivare tale funzione, inserire in un solo numero di telefono invia sms 0 quando nella programmazione rubrica, viene chiesto "inserire invia sms". Tale procedura, non è attiva, con il gestore WIND

Per rendere le uscite impulsive, inviare al SEKURVOX un sms con la seguente stringa: 1234#PULSE#1234 (le prime cifre, rappresentano il codice in uso, la seconda serie di numeri, rappresentano le uscite che si vogliono rendere impulsive)

Per riportare le uscite allo stato iniziale, inviare un sms con la seguente stringa:

1234#PULSE#0

Importante, rispettare il maiuscolo del testo PULSE.

E' possibile, inviare un sms per abilitare una o più uscite. Inviare un sms con la seguente stringa:

1234 OUT 1 ON (le prime cifre rappresentano il codice in uso, la seconda cifra, l'uscita da attivare).

Per spegnere l'uscita:

1234 OUT 1 OFF

Rispettare le lettere maiuscole e gli spazi.

Blocco combinatore.

E' possibile bloccare le chiamate in uscita in maniera locale, inviando un positivo all'ingresso blocco del combinatore.

Da remoto, digitando il codice in uso alla ricezione del messaggio di allarme.

Per poter permettere al SEKURVOX, di continuare le chiamate sui numeri impostati,

digitare un tasto qualsiasi sul proprio telefono alla ricezione del messaggio di allarme.

In questo caso il numero di cui si è premuto il tasto, non viene più richiamato e vengono chiamati tutti gli altri numeri inseriti nella rubrica.

Visualizzazione LED

I led delle uscite, sono accesi se l'uscita è attiva.

Il led guasto è acceso se c'è un guasto in corso. In questo caso il SEKURVOX, non può effettuare chiamate.

Il led gsm è acceso in modalità alternata se c'è linea GSM.